



NV007 Brugsanvisning



Vigtig information inden du tager din Pard NV007 i brug:

- For at din NV007 fungerer bedst, skal du bruge en sigtekikkert med fokusfunktion. Hvis sigtekikkerten ikke er udstyret med fokusfunktion, kan det være svært at få et ordentligt billede i natkikkerten.
- Til alle GrejFreak.dks NV007 medfølger der som standard en 45mm adapter. Denne passer på de fleste kikkerter, men nogle kræver større/mindre diameter eller en anden adapter, f.eks. Z6I, Z8I, V8 og Magnus. Kontakt os, hvis du skal bruge en af disse adaptere.
- Stir aldrig direkte ind i den infrarøde lygte, da det kan skade dine øjne.

Kassen indeholder:

1 x Pard NV007 Digital Natkikkert

1 x 45mm adapter

1 x Stofpose til opbevaring

1 x 18650 genopladeligt batteri

1 x datakabel

2 x unbraconøgler

2 x O-ringe til udskiftning

1 x tape

Hukommelseskort er ikke inkluderet. Pard NV007 bruger et micro-SD kort på op til 32GB hukommelse.

Produktbeskrivelse:



Installation:

1. Batteri installering:

Brug udelukkende 3.7V Lithium genopladelig 18650 batterier med flad top. Fjern dækslet til batterirummet og sørg for, at batteriet vender korrekt. Polerne kan ses på siden af batteriet og batterirummet. Skru batteridækslet stramt på igen. Hvis batteridækslet ikke er strammet ordentligt, kan du risikere, at Pard NV007 genstarter.

2. Justeringer:

Tænd enheden. Efter opstart starter du med at justere diopteren.

1. Løsn skruen på diopterringen (nr. 7) og drej den indtil du får skarpt billede af tegnene på skærmen. (Dette stiller ikke billedet skarpt, det kommer senere). Stram skruen igen.

2. Justér billedet på objektivjusteringen (nr. 8), så det står skarpt. Skarphed afhænger af afstanden til det du kigger på.

3. Adapter installering:

1. Monter adapteren på din sigtekikkert, ved at løsne skruerne på adapteren og køre den så langt ind over øjestykket på din kikkert som muligt. Er din kikkert for lille til adapteren, kan den medfølgende tape benyttes.

Vi anbefaler at du benytter minimum ét lag tape, for at beskytte din kikkert mod ridser.

Justér vinklen på adapteren, så din Pard NV007 monteres oprejst og stram skruerne på adapteren

2. Når adapteren er monteret korrekt, trækker du låsen til montagen (nr. 9) tilbage og sætter den indover adapterne. Slip låsen til montagen igen og drej indtil du hører et klik. Pard NV007 er nu monteret korrekt.

3. For at afmontere Pard NV007 trækker du låsen til montagen (nr. 9) tilbage og drejer NV007 til siden en smule. Pard NV007 skulle nu være afmonteret fra montagen.

Instruktioner:

1. Tænd/sluk:

Tryk og hold tænd/sluk knappen (nr. 1) nede i ca. 1 sekund for at tænde eller slukke enheden.

2. Standby:

Ved et enkelt tryk på tænd/sluk knappen går Pard NV007 i standby og et enkelt tryk vækker den igen. Dette sparer batteri og sikrer hurtig opstart.

3. Diopterjustering:

Diopterjustering er fremstillet, så du kun skal indstille den en enkelt gang pr. bruger. Justeringen gøres som nævnt i afsnit 2 "justeringer". Diopterringen låses til sidst med låseskruen. Bemærk: Du kan godt have et uskarpt billede nu, men det justerer vi i næste afsnit.

4. Objektivfokus:

Sørg for, at din diopterjustering er indstillet, inden du fortsætter til dette skridt.

Find et mål på den afstand du forventer at skyde og drej på objektivjusteringen (nr. 8) indtil du får et klart billede. Sørg for også at tjekke billedet om natten på den forventede skudafstand, så du er sikker på, at alting står skarpt, når du kommer på jagt. Det er dog også muligt at justere objektivfokus nemt, mens du er på jagt, hvis en anden skudmulighed byder sig.

5. IR lys:

Når du skifter til "night-mode" i menuen, kan du justere den indbyggede IR-lygtes styrke, ved at trykke på IR-lygte justeringsknappen (nr. 2). IR-lygten har 3 lysstyrker. Du kan justere IR-lygtens lyskegle ved at trække ud i lygten. Jo længere du trækker lygten ud, jo mere samler du lyskeglen. Skal du skyde på længere afstande, skal du trække ud i IR-lygten for at få det bedste billede. Dette kan med fordel gøres inden du kommer på plads.



4. Genveje:

Pard NV007 har en række smarte genveje, som kan spare dig tid:

- Hold IR-lygte justeringsknappen (nr. 2) nede: Skift hurtigt mellem dag- og nattilstand.
- Hold WiFi knappen (nr. 6) nede: Tænd og sluk WiFi.
- Hold Menu/replay knappen (nr. 4) nede: Afspil videoklip som er gemt på SD-kortet.
- Hold ok / foto /optag knappen (nr. 5) nede: Skift mellem billede- og videooptagefunktion.
- Tryk på Zoom (nr. 6): Zoom ind, flere tryk zoomer mere.
- +-knappen (nr. 3) tænder laser (hvis installeret).

5. Menu navigering

Inden du følger nogle af disse trin, skal du åbne menuen (nr. 4).

Du navigerer med + og – knapperne. (Nr. 3 og 6)

1. Farve

Åben menu

Find "Default Color" i menuen. Tryk "OK " for at ændre indstillinger.

Tryk "+/- " for at vælge imellem farve og sort/hvid. Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

(Se hvordan dette gøres hurtigt i punktet "Genveje" ovenfor.

2. Infrarød styrke

Find "Brightness of IR" og tryk "OK" for at ændre indstillinger.

Tryk "+/-" for at vælge imellem "OFF, 1, 2 eller 3". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Dette vil fremover være den styrke IR-lygten starter op med, indtil du ændrer det i menuen igen.

Ændringer vil først være gældende når du genstarter enheden. Du ændrer altså ikke indstillingerne øjeblikkeligt. For at ændre styrken på IR-lygten med det samme, skal du bruge IR-lygte knappen (nr. 2).

3. Automatisk optagelse

Vælg "Auto Recording" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg "on" eller "off". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Du kan her indstille om enheden automatisk skal optage, når du starter den næste gang.

4. Gentagende optagelse

Vælg "Loop Recording" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg mellem "off", "3 min" "5 min" or "10 minutes". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Bruger du denne funktion, vil enheden optage hele tiden. Vælger du eksempelvis 5 min, vil enheden optage når du tænder den og hvert 5. minut vil den optage et nyt videoklip.

5. Datostempel

Vælg "Date stamp" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg "on" eller "off". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Vælg "on" hvis du ønsker datostempel på dine optagelser.

6. Lydoptagelse

Vælg "Record Audio" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg "on" eller "off". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Dette bestemmer om du vil optage film med eller uden lyd.

7. Knaplyde

Vælg "Beep Sound" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg "on " eller "off". Tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

Dette bestemmer om du vil have knaplyde med på dine videooptagelser.

8. WiFi

Vælg "WiFi" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Vælg "on " eller "off " for at henholdsvis tænde og slukke WiFi.

9. Eksponeringskompensation

Vælg "Exposure" og tryk "OK" for at ændre indstillinger. Mulighederne "+1/3", "+0/0", "-1/3", "-2/3", "-1.0" er tilgængelige. Vælg den eksponering du ønsker og tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

10. Sprog

Vælg "Language" og tryk "OK" for at ændre indstillinger.

Følgende sprog er tilgængelige "Engelsk / Fransk / Spansk / Portugisisk / Tysk / Italiensk / 简体中文 / Pyccknn / 日本語" / Tjekkisk.

Vælg det sprog du ønsker og tryk "OK" for at bekræfte dit valg.

11. Dato/Tid

Vælg "Date/Time" og tryk "OK" for at indstille dato og tid. Indstil i følgende rækkefølge "Year"(år), "Month"(måned), "date"(dato), "Hour"(time). "Minute"(minut) og "Second"(sekund), Brug "+/-" for at indstille den rigtige værdi. Tryk "OK" for at gemme indstillingerne.

Vælg også "Date display format", tryk "+/-" For at vælge det datoformat du ønsker. Du kan vælge imellem "ÅÅ/MM/DD", " MM/DD/ÅÅ", "DD/MM/ÅÅ".

12. Formatering af hukommelse

Vælg "Format" og tryk "OK" for at se formateringsmulighederne. Du kan vælge "Memory" eller "SD card". Når du vil formatere hukommelsen, vil NV007 komme med advarslen " all data will be erased!" Vær opmærksom på, at når først du har formateret kortet (slettet alt), kan data ikke genskabes. Det kan med nogle SD-kort være nødvendigt at formatere det, før enheden kan benytte det. Formatering af "Internal Memory" er sjældent nødvendigt.

13. Fabriksindstillinger

Vælg "Default Setting" og tryk "OK" for at nulstille gendanne enheden tilbage til fabriksindstillinger. Vælg "OK" hvis du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne på din NV007 eller "Cancel" hvis du ønsker at fortryde. Vær opmærksom på, at ALLE dine indstillinger vil forsvinde, hvis du trykker "OK"

Model No:	NV007	Batteri:	1 x 18650	Dimensioner:	106*97*47mm
Forstørrelse:	4x-14x	Ir bølgelængde:	850nm	IR-Styrke:	5w
Fotoopløsning:	2608*1944	Hukommelsestype:	TF-Kort	Batteritid:	> 8 timer
Videopløsning:	1920*1080	Fokusafstand:	3cm - ∞	Overførselsmetode:	WiFi/kabel
Skærmopløsning:	800*600	Vægt:	250 gram	IR effektiv afstand:	200 meter
Strømstyrke:	3.7V	Billeder/sekund:	30fps	Output type:	AVI



OBS!

Film aldrig direkte i solen, lasere, svejsning eller andre stærke lyskilder, da det kan skade komponenterne. Disse skader er ikke dækket af garanti og reklamationsret.

Vi håber du bliver glad for din nye Pard NV007 digital natkikkert!

Med venlig hilsen
GrejFreak.dk

Indholdet i denne brugsanvisning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproducere eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra GrejFreak.dk ApS.